

Justering af ryghøjden

For at ændre ryghøjden (1), løft ryggen ved at presse nederst på ryggen og derefter justere ryghøjden trin for trin opad. Når ryggen når over den højeste position, "falder" den til udgangspunktet.

Justering af armlæn (2) – hvis tilkøbt

For at justere armlænet, tryk på knappen under toppen og drej armlænet til den ønskede position – armlænet kan rotere 360 grader.

For at hæve eller sænke armlænet, tryk på knappen på armlænet og bevæg det op og ned.

For at ændre armlænets placering, træk toppen frem og bagud. Skal armbredden justeres, løs drejeknoppen under sædet for at frigøre armen. Træk eller skub armen til den ønskede position, spænd derefter drejeknoppen for at låse.

Justering af sædevinkel (3)

For at justere sædevinklen, twist håndtaget (3) bagud og sædet låses og løftes op. Twist håndtaget forover og lås i den ønskede position

Justering af vippefunktion (4)

For at justere vippefunktionen, drej håndtaget (4) til den ønskede vippespænding, drej med eller mod uret



Justering af sædehøjden (5)

For at justeres sædehøjden, fjern vægten fra sædet og løft håndtaget (5). Slip håndtaget når den ønskede position nås.

Justering af sædedybden (6)

For at udvide sædedybden, skub håndtaget (6) ned og skyd sædet frem/tilbage til den ønskede position, slip da håndtaget.

Justering af vippefunktion (7)

For at ændre synkronvippet, træk håndtaget (7) op, læn dig bagud og slip håndtaget når den ønsket position er nået. For at gå tilbage i udgangsposition, træk da op i håndtaget igen og flyt vægten.

Justering af lændestøtten (8)

Drej på håndtag (8) for at få en mere eller mindre kontant støtte ved lænden.

Justering af nakkestøtten (9) – kun model CE 04

Løft op og ned i selve nakkepuden. Vinklen på puden kan også justeres.